

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال ۱

زمستان ۱۴۰۲

# موارد ایمنی آزمایشگاه:

- هیچگاه خروجی IC را مستقیماً به زمین یا منبع ولتاژ وصل نکنید.
- به شماره پایههای IC دقت نمائید و مراقب باشید پایههای منبع تغذیه و زمین را جابجا وصل نکنید.
- حداکثر ولتاژ مورد استفاده در این آزمایشگاه ۵ ولت می باشد و استفاده از ولتاژ بیشتر سبب سوختن قطعات و صدمات احتمالی خواهد شد.
- پس از نصب تراشه بر روی برد بورد از قرار گرفتن تمامی پایه ها در درون برد بورد اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به سیم کشی نمایید.
- پس از اتمام سیم کشی و اطمینان از صحت وصل بودن صحیح پایه های تغذیه تراشه ها اقدام به وصل نمودن تغذیه نمایید.
- پس از تمام شدن کار و تست مدار ابتدا منبع تغذیه را قطع سپس قطعات را از روی برد بورد جدا نمایید.
- در خاتمه از خاموش بودن دستگاه ها و تجهیزات موجود بر روی میز کار اطمینان حاصل نموده و پس از مرتب کردن میز و قرار دادن قطعات و تجهیزات در محل تعیین شده نسبت به ترک آزمایشگاه اقدام نمایید.

### نکاتی در مورد عیب یابی مدار:

- عموماً دلیل کار نکردن مدار اتصال اشتباه پایه های آی سی می باشد. لذا اطلاعات مربوط به شماره پایهها را با دقت بخوانید.
- اگر آی سی داغ می شود، تغذیه را از مدار قطع نمائید .در این صورت یکی از مشکلات زیر در مدار وجود دارد:
  - ✓ منبع تغذیه و زمین اشتباه وصل شدهاند.
  - ست.  $\checkmark$  یک پایه خروجی به زمین یا Vcc وصل شده است.
  - ✓ خروجی دوگیت به طور مستقیم به هم متصل شده است.
- هر ورودی TTL که به جایی وصل نشده است احتمالا در منطق، "۱" دیجیتال خواهد بود اما بهتر است این ورودی ها رها نباشند.
- در مدارهای پیچیده با دقت در کارکرد قسمت های مجزای مدار می توان مکان عیب را مشخص نمود. در هرحال نمی توان انتظار داشت که همیشه پس از بستن مدار جواب گرفته شود و عیب یابی و و رفع آن قسمتی از انجام آزمایش است.


# دستور کار آزمایش ۱

#### اهداف:

- آشنایی با بردبورد و LED، پتانسیومتر و فتوسل
  - آشنایی با IC و LM324
  - ساخت یک سیستم روشنایی خودکار

### آشنایی با برد بورد (Bread Board):


برای قرار دادن قطعات الکترونیکی در کنار یکدیگر و ساختن یک مدار، روشهایی مانند استفاده از فیبرهای سوراخ دار و یا طراحی PCB (فیبر مدار چاپی) و بصورت همزمان استفاده از هویه و لحیم کاری وجود دارد. این روشها مستلزم صرف هزینه و زمان میباشد و در ضمن مدارهای ساخته شده به این روشها به سادگی قابل بازکردن و یا تغییر نمیباشند. بنابراین از این تکنیکها معمولا برای ساخت نسخه نهایی مدار استفاده می شود. بردبورد یک بورد سوراخ دار است که بدون لحیم کاری و استفاده از ابزارهای دیگری، می توان قطعات الکترونیکی را برای ساخت مدار روی آن نصب کرده و اتصالات لازم را فراهم نمود. با استفاده از این وسیله عیب یابی و تغییر مدار ساخته شده بسیار ساده شده و علاوه بر این می توان به راحتی کل مدار را از روی آن جدا و از آن برای ساخت مدارهای دیگر استفاده نمود. این وسیله معمولا برای ساخت نمونه های اولیه و آزمایشی از مدارها استفاده می شود. شکل دیگر استفاده نمود. این وسیله معمولا برای ساختن یک مدار را نشان می دهد.



نمونه ای از یک بردبورد



نمونه ای از یک PCB




نمونه ای از یک فیبر سوراخ دار

شکل ۱: برخی از روش های ساختن یک مدار

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Printed Circuit Board(PCB)


در بردبورد تعدادی از سوراخ ها از زیر به یکدیگر متصل هستند. در شکل ۲، تصویر سمت چپ نحوه اتصالات بردبورد تصویر سمت راست نشان می دهد. از مسیرهای افقی بالا و پایین بردبورد معمولا برای اتصال ولتاژ های تغذیه مدار (البته بصورت دلخواه) استفاده می شود.



شكل ٢: نحوه اتصالات يك بردبورد نمونه


# آشنایی با دیود نورانی یا Light Emitter Diode) LED:

دیودها قطعات الکترونیکی دو پایه ای هستند که جریان الکتریکی را فقط در یک جهت از خود عبور می دهند. این قطعات دارای انواع گوناگون و با کاربردهای مختلف می باشند. یکی از انواع دیودها، دیود نورانی است و زمانی که جریان در جهت درست از آنها عبور کند، از خود نور ساطع می کنند. امروزه LED ها در اندازه ها و رنگهای متفاوتی مانند قرمز، زرد، سبز، نارنجی، آبی و سفید تولید می شود. تقریبا در اکثر دستگاه های الکترونیکی برای نشان دادن وضعیت خاصی از دستگاه مثل روشن بودن و یا فعال بودن از LED ها استفاده میشود. نوع دیگری از LED نیز وجود دارد که برای تولید نور مادون قرمز استفاده می شود و در کنترل از راه دور دستگاه هایی مانند تلویزیون و یا ویدیو پروژکتور کاربرد دارد. در این آزمایشگاه از LED ها برای نشان دادن خروجی مدار و یا نمایش اعداد باینری استفاده خواهیم کرد.



شكل ٣: برخى از انواع LED

پایههای LED با نام های آند و کاتد نام گذاری می شوند و برای روشن شدن آن باید پایه آند به ولتاژ مثبت و پایه کاتد به زمین متصل شود (شکل<sup>4</sup>). برای تشخیص پایه های یک LED چندین روش وجود دارد. روش اول براساس شکل ظاهری می باشد. طول پایه های LED با یکدیگر متفاوت است و پایه کوتاه تر معمولا نشان دهنده کاتد میباشد. در صورتیکه به داخل یک LED دقت کنید، پایه ای که به قسمت بزرگتر متصل است معمولا کاتد میباشد. راه دیگر استفاده از مالتی متر است. در این حالت مالتی متر را در وضعیت اندازه گیری اهم و روی مقادیر کمتر از ۲ کیلو اهم (و یا وضعیت تست دیود) قرار می دهیم. دو پراب (Probe) را به دوسر LED وصل می کنیم در صورتی که LED سالم باشد در یک جهت عدد معتبری روی صفحه دستگاه نشان داده نشده (بسته به نوع مولتی متر معمولا LED یا 1) و در جهت دیگر مقدار مقاومت کمی را نشان می دهد. در زمان نشان دادن مقاومت کم، Probe مثبت مالتی متر را به پایه آند LED متصل شده است. در صورتیکه در هر دو جهت عددی نشان داده نشود و یا در هر دو جهت مقاومت کم و یا صفر نشان داده شود، LED سوخته است.



شکل ۴: نام گذاری پایه ها در LED


اختلاف پتانسیل مورد نیاز برای راه اندازی LED ها با توجه نوع آنها متفاوت بوده و معمولا بین ۲ تا ۳ ولت می باشد. از سوی دیگر عبور جریان زیاد از آنها، سبب سوختنشان خواهد شد. بنابراین برای جلوگیری از سوختن LED ها هنگام روشن شدن، آن را با یک مقاومت سری می کنیم.

# آزمایش ۱

دو LED مختلف و دو مقاومت با اهمهای متفاوت در اختیار شما قرار دارد. ولتاژ تغذیه را ۵ ولت در نظر بگیرید. هر بار یک مقاومت را با یک LED سری نموده و ولتاژ دو سر آن را اندازه گیری نمایید.

### آشنایی با پتانسپومتر (Potentiometer)

پتانسیومتر یا مقاومت متغیر یک قطعه آنالوگ و معمولا سهسر است که از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول یک مسیر مقاومتی با مقاومت ثابت است. این مقاومت ثابت، بین پایه های ۱ و  $\pi$  (شکل ۵) قرار دارد. بخش دوم یک لغزنده یا کنتاکت متحرک است که با پیچاندن محور یا دسته پتانسیومتر می تواند در طول مسیر مقاومتی حرکت کرده و با تغییر موقعیت خود، مقدار مقاومت متفاوتی را ایجاد نماید. مقاومت متغیر ایجاد شده بین پایه  $\pi$  و پایه های ۱ و یا  $\pi$  قرار دارد. پتانسیومتر ها در انواع، ابعاد و اهم های متفاوتی در دسترس و قابل استفاده هستند.




شکل ۵: پتانسیومتر و برخی از انواع آن

# آزمایش ۲

با استفاده از مالتی متر مقاومت دو سر پتانسیومتر و همچنین مقاومت متغیر آنرا با استفاده از پایانه وسط اندازه گیری نمائید. سپس پایههای ۱ و  $^{\circ}$  را به  $^{\circ}$  و GND وصل نموده و تغییرات مقاومت را در مالتی متر مشاهده نمایید.

# یاد آوری مدار تقسیم ولتاژ با استفاده از مقاومت


یک مدار مقسم ولتاژ شامل دو مقاومت R1 و R2 است که به صورت سری به منبع تغذیه وصل شدهاند. ولتاژ خروجی Vout که ولتاژ دو سر مقاومت R2 نیز می باشد بصورت شکل ۶ محاسبه می شود.



 $V_{out} = \frac{V_s \times R_2}{R_1 + R_2}$ 

شكل ع: مدار مقسم ولتاژ و رابطه آن

مثال: یک مقاومت ۲۵۰ اهمی (R1) با یک مقاومت ۷۵۰ اهمی(R2) سری شده است بطوریکه یک سر مقاومت ۲۵۰ اهمی به خروجی مثبت منبع تغذیه ۱۲ ولتی و یک سر مقاومت ۷۵۰ اهمی نیز به زمین متصل است(شکل(۷)). مقاومت سری کل، جریان گذرنده از مدار سری و افت ولتاژ مقاومت ۷۵۰ اهمی را محاسبه کنید.




شكل ٧: مثال مدار تقسيم ولتاژ

در این مثال مقسم ولتاژ ساده، ولتاژ دو سر مقاومت R2 برابر با ۹ ولت به دست آمد. اما با تغییر مقدار هر یک از دو مقاومت، ولتاژ می تواند به صورت تئوری هر مقداری بین ۰ تا ۱۲ ولت داشته باشد.

# تولید ولتاژ متغیر با استفاده از پتانسیومتر

این موضوع که با تغییر هر یک از مقاومتها در مثال قبل میتوانیم مقدار ولتاژ خروجی متفاوتی داشته باشیم، مفهوم اصلی عملکرد پتانسیومتر است. بنابراین، با چرخاندن محور یا دسته پتانسیومتر و در نتیجه تغییر محل لغزنده آن، می توان ولتاژی بین صفر و Vs را در خروجی Vout ایجاد کرد (شکل ۸).




شكل ٨: توليد ولتاژ متغير توسط پتانسيومتر


# آزمایش ۳

با استفاده از پتانسیومتری که در اختیار دارید، یک مدار تقسیم ولتاژ ببندید و خروجی ولتاژ ۰ تا ۵ را با تغییر مقاومت آن ایجاد کرده و اندازه گیری نمائید. ولتاژ تغذیه را ۵ ولت در نظر بگیرید.

### آشنایی با فتوسل (Photocell)

فتوسل یا مقاومت نوری که مقاومت متغیر با شدت نور یا LDR می باشد. این المان دارای دو پایه است و مقاومت دوسر آن وابسته به مقدار نوری که در سطح آن دریافت می شود، متغیر است. بنابراین بااستفاده مناسب از آن می توان مقدار نور یا روشنایی موجود در یک محیط را به مقاومت و یا ولتاژ متناسب با آن تبدیل نمود. شکل  $\rho$  نمونه هایی از فتوسل ها با ابعاد مختلف را نشان می دهد.





شكل ٩: چند نمونه از فتوسل

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Photoresistor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Light-Dependent Resistor


# آزمایش ۴

با استفاده از مالتی متر، مقاومت فتوسلی که در اختیار دارید را در حالت های مختلف تابش نور اندازه گیری نمائید. دامنه تغییر مقاومت این المان حدودا چقدر است؟ رابطه بین مقاومت و میزان نور دریافتی مستقیم است یا معکوس؟ مداری برای تبدیل مقدار نور دریافتی توسط فتوسل به ولتاژ پیشنهاد کنید سپس مدار آن را بسته و تست نمایید.

### آشنایی با مدار مجتمع یا IC:


IC یا Integrated Circuit یک مدار الکترونیکی است که در بسته بندی هایی معمولا با تعداد زوج پایه قرار گرفته است. هر نوع IC برای کاربرد خاصی تولید می شود و شماره منحصری نیز دارد. به ازای هر شماره آل شرکت سازنده آن کاتالوگی را نیز تهیه می کند که به آن datasheet گفته می شود. در این کاتالوگ تمامی اطلاعات لازم در مورد کاربرد، نحوه استفاده، شرایط کاری و اطلاعاتی از این قبیل ارائه شده است. IC ها مانند هر وسیله الکترونیکی دیگری برای روشن شدن (کار کردن) نیاز به منبع تغذیه مناسب دارند که باید به بعضی از پایههای آن متصل شود. شماره این پایه ها و ولتاژ مورد نیاز آنها در datasheet مربوطه مشخص شده است.

با توجه به نوع و کاربرد از روشهای متفاوتی برای قرار دادن پایه ها در اطراف IC استفاده شده است. یکی از رایجترین این موارد تعبیه پایه ها در راستای طولی و در دو طرف IC می باشد. IC های دو سطر اول شکل ۱۰ در این موارد تعبیه پایه ها در راستای طولی و در دو طرف IC می باشد. IC های دو سطر اول شکل ۱۰ این دسته بندی جای دارند. به این روش DIP (Dual In-line Pin) گفته می شود. همچنین تعداد پایه های این دسته بندی جای دارند. به این روش کنند. مثلا نوع پایه های اولین IC سمت چپ از شکل ۱۰ DIP و اولین IC سمت راست DIP می باشد.



شکل ۱۰: نمونه هایی از IC های مختلف

برای شناسایی پایه ها در یک IC به هر پایه یک شماره اختصاص می دهیم. نحوه ی شماره گذاری پایه ها به این صورت است که روی هر IC و فقط در یک طرف آن نشانه ای وجود دارد که معمولا بصورت یک فرورفتگی نیم دایره ای و یا دایره ای کامل می باشد. با در نظر گرفتن این نشانه شماره گذاری پایهها به صورت پادساعتگرد آغاز می شود. در شکل ۱۱ این موضوع نشان داده شده است.



شکل ۱۱: نحوه شماره گذاری پایه های IC

# آشنایی با مقایسه کننده آنالوگ


یکی از المانها پر کاربرد در مدارهای الکترونیکی، تقویت کننده عملیاتی و یا OP-Amp می باشد. این المان که شکل مداری و پایه های آن در شکل V دیده می شود، کاربردهای متعددی داشته که یکی از آنها مقایسه بین دو ولتاژ آنالوگ است. برای استفاده از این المان بعنوان مقایسه کننده در این آزمایشگاه، لازم است تا ولتاژ تغذیه مثبت یا V را به مثبت پنج ولت و ولتاژ تغذیه منفی یا V را به زمین منبع تغذیه وصل نمود. در این حالت تقویت کننده عملیاتی دارای دو ورودی آنالوگ  $V_{REF}$  و  $V_{IN}$  و یک خروجی  $V_{Out}$  خواهد بود. در صورتی که مقدار  $V_{IN}$  بزرگتر یا مساوی  $V_{REF}$  باشد، خروجی مدار یا  $V_{Out}$  تقریبا برابر  $V_{IN}$  و در غیر اینصورت خروجی تقریبا برابر  $V_{IN}$  خواهد بود. تقویت کننده عملیاتی در  $V_{IN}$  های متنوعی با کاربردهای متعددی پیاده سازی شده است. یکی از آنها  $V_{IN}$  شماره  $V_{IN}$  می باشد. در این  $V_{IN}$  چهار عدد تقویت کننده عملیاتی با ولتاژهای تغذیه مشترک پیاده سازی شد و قابل استفاده است. شکل  $V_{IN}$  شماره  $V_{IN}$  این  $V_{IN}$  را نشان می دهد.



شکل ۱۲: شکل مداری یک تقویت کننده عملیاتی، شکل و پایه های IC شماره LM324

# آزمایش ۵ (انفرادی) :

با استفاده از دو مقاومت یکسان (مثلا ۱ کیلو اهم)و منبع تغذیه ۵ ولتی، ولتاژ ثابت ۲.۵ ولت را تولید کنید و به عنوان VREF استفاده نمایید. سپس با استفاده از پتانسیومتر ولتاژ متغیر صفر تا ۵ ولت را ایجاد نموده (آزمایش و به عنوان VIN به مدار شکل ۱۳ اعمال نمائید. خروجی VOUT را با استفاده از یک LED و یک مقاومت ۲۲۰ اهم مشاهده نمائید. با چرخش محور متحرک پتانسیومتر روشن و خاموش شدن LED را مشاهده نمائید. ولتاژ تغذیه را ۵ ولت در نظر بگیرید.



# پیش گزارش ۱ (تکلیف): طراحی سیستم روشنایی خودکار (انفرادی)

با توجه به این مورد، با استفاده از فتوسل و مقاومتهای لازم مدار شکل ۱۳ را به طوری تغییر دهید که در اثر تاریک شدن هوا LED، روشن و با روشن شدن هوا، LED خاموش شود.

درجه حساسیت به نور یا میزان روشنایی لازم برای تغییر حالت LED را با پتانسیومتر تنظیم نمائید.

مدار طراحی شده را قبل از کلاس، روی کاغذ رسم کرده و هنگام ورود به کلاس، تحویل دهید. همچنین مدار طراحی شده را مرتب، سمت چپ بردبورد خود بسته و هنگام ورود به کلاس تحویل دهید.